

ION ACCU'S OPLADEN: PLAATS & PROCEDURE

DE BASIS VAN HET OPLADEN

- CONTROLEER ACCU EN LADER VOOR HET GEBRUIK.
- GEEN BRANDBARE MATERIALEN IN DE BUURT.
- ALTIJD DE ORIGINELE LADER EN ACCU GEBRUIKEN.
- LAAD ZOVEEL MOGELIJK ONDER TOEZICHT.
- UIT DIRECT ZONLICHT EN VERMIJD KOU (10-30 GRADEN)
- VOORKOM STAPELINGEN
- CONTROLEER AF EN TOE DE ACCU
- LAAD ALLEEN IN EEN DROGE, GEVENTILEERDE RUIMTE

LAAD JE 'S NACHTS OF ZONDER TOEZICHT, DOE DIT DAN OP EEN AANGEGEVEN OPLAADPLEK!

LET OP MET OPLADEN.

- LAADKABEL NA GEBRUIK DIRECT LOSKOPPELEN EN NETJES OPBERGEN.
- GEEN BESCHADIGDE ACCU OF LADER GEBRUIKEN, OOK NIET "HEEL EVEN".
- LAADPLEK VRIJHOUDEN VAN ROMMEL EN BRANDBARE MATERIALEN.
- IN WERKBUSSEN ALLEEN KLEINE, GESLOTEN ION-ACCU'S OPLADEN.

WAT DOE JE MET ACCU'S DIE AFWIJKINGEN VERTONEN TIJDENS HET LADEN?

STOP DIRECT MET LADEN EN NEEM AFSTAND. RAAK DE ACCU NIET AAN EN PROBEER HEM NIET TE VERPLAATSEN. ALS ER ROOK, HITTE OF BOLSTAAN IS WEGBLIJVEN. WAARSCHUW COLLEGA'S EN MAAK DE OMGEVING VRIJ. WAARSCHUW LEIDINGGEVENDE EN VOLG DE MELDPROCEDURE. BIJ ROOK, HITTE, SISSEN OF VLAMMEN: 112 BELLEN. ACCU PAS LATER VEILIG LATEN VERWIJDEREN.

WAAROM LADEN WE OP SPECIFIEKE LAADPUNTEN?

WE LADEN OP AANGEWEZEN LAADPUNTEN OMDAT DIT DE ENIGE PLEK IS WAAR DE RISICO'S BEHEERSBAAR ZIJN. DEZE LOCATIES ZIJN GEKOZEN VANWEGE VENTILATIE, AFSTAND TOT BRANDBARE MATERIALEN EN CONTROLEERBAARHEID. ZO VERKLEIN JE DE KANS OP OVERVERHITTING, ROOKVORMING EN ACCUBRANDEN



Respecteer de veiligheidsvoorschriften



VERBODEN HANDELINGEN

- EEN ACCU OPLADEN DIE BESCHADIGD, VERVORMD, GEZWOLLEN, LEKKEND IS OF EEN VREEMDE GEUR AFGEEFT.
- GEBRUIK VAN NIET-ORIGINELE, DEFECTE OF ZELF-GEREPAREERDE LADERS.
- OPLADEN OP OF NAAST BRANDBARE MATERIALEN ZOALS HOUT, KARTON, TEXTIEL OF IN AFGESLOTEN KISTEN.
- ACCU'S AFDEKKEN TIJDENS HET OPLADEN (DOEKEN, JASSEN, GEREEDSCHAP, TASSEN).
- OPLADEN IN TE WARME OF TE KOUDE RUIMTES (BIJV. IN DIRECT ZONLICHT, IN ONGESCHIKTE VOERTUIGEN OF IN NIET GEVENTILEERDE RUIMTES).
- MEERDERE ACCU'S STAPELEN OF DICT OP ELKAAR LEGGEN TIJDENS HET OPLADEN.
- EEN ACCU FORCEREN OM DOOR TE LADEN ALS HIJ GEEN VERBINDING MAAKT OF STOPT MET LADEN.
- ACCU'S OPLADEN IN VLUCHTROUTES, GANGEN OF RUIMTES WAAR MENSEN MOETEN KUNNEN WEGKOMEN.
- EEN ROKENDE, SISENDE OF OVERVERHITTE ACCU AANRAKEN, VERPLAATSEN OF PROBEREN TE OPENEN.